

LED点検ミラースクエア I

取扱い説明書

SAN・KYO

<取扱説明書>

この度は㈱サンキョウ・トレーディング製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。この取扱説明書は製品を正しくご使用頂き安全な作業を行う為に、必ずお読みください。内容をご理解しご使用お願い致します。

(仕様)

鏡サイズ	縦100mm・横75mm
鏡枠サイズ	縦155mm・横105mm・厚み 24.5mm (電池ボックス含み)
ポール長さ	最短600mm・最長1000mm
ポール材質	アルミ
LED	白色LED21個
電池	単三×2本
連続点灯時間	約2時間
LED照射距離	約2m以内(暗闇)

(使用方法)

1. 鏡枠裏に取付けてある電池ボックスのカバーを開けて電池を入れます。
2. 電池ボックスに接続してあるスイッチを入れます。
3. 鏡枠とポールを接続してある蝶ネジをゆるめ鏡の角度設定をします。
(必ず鏡の角度を変える時は、蝶ネジをゆるめて行って下さい。)
4. 見ようとしている部分にLED光をあて、鏡に対象物を映して見て下さい。

(注意事項)

- I. LEDミラーには水をかけないで下さい。
- II 火気に近づけないで下さい。
- III. 使用していない時は、スイッチをOFFにしてLED光をけして下さい。
- IV. 鏡の角度を調整する時は、必ず蝶ネジをゆるめた上で調整して下さい。
- V. ご使用後は、ほこりなどをふき取って下さい。又、長時間使用しない時は電池を抜き取って保管して下さい。
- VI. LEDを点灯したまま直接光源を見ないで下さい。近くから直接、人の眼に向けて点灯するような事は避けて下さい。
- VII. 本製品を振り回したり、ぶつけたりしないで下さい。
- VIII. 本製品に破損等、異常が認められる場合は、ご使用を避けて下さい。メーカー又は、販売店まで御連絡頂き、修理等の処置を受けて下さい。

現場のニーズと対話する

SAN・KYO TRADING CO., LTD